BRITANIA



MOEDOR DE CARNE Elétrico PR

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.** O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser quardado para eventuais consultas.

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- •Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- •Para se proteger contra o risco de choques elétricos, o usuário não deve mergulhar o aparelho em água nem em outros líquidos.
- •Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da tomada elétrica corresponda à indicada na etiqueta do aparelho.
- •Nunca utilizar o aparelho se o cordão elétrico ou o plugue estiverem danificados. Também não utilizá-lo se apresentar mau funcionamento. Retornar o aparelho a um posto de *Assistência Técnica Autorizada* mais próximo para análise, reparos e ajustes mecânicos ou reparos elétricos.
- •Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado, antes da instalação de seus componentes e antes de limpá-lo.
- Jamais colocar os alimentos no aparelho com as mãos. Sempre utilizar o pilão para empurrá-los.
- A faca em aço inoxidável é afiada. Portanto, o usuário deve manuseá-la com cuidado.
- •O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndios, choque elétrico ou acidentes pessoais.
- •Este aparelho não deverá ser usado para moer substâncias secas e duras para a faca em aço inoxidável não perder o corte.
- •Não deixar que o cordão elétrico fique pendendo de bordas de mesas nem de balcões.
- •Não usar os dedos para raspar os alimentos dos discos de saída enquanto o aparelho


estiver funcionando, pois poderão ocorrer ferimentos por corte.

- •Durante a utilização do aparelho, o usuário não deverá retirar o plugue da tomada elétrica para interromper o funcionamento. Ele deve certificar-se primeiramente de que o botão LIGA/DESLIGA esteja na posição DESLIGA e em seguida retirar o plugue da tomada elétrica.
- Nunca funcionar o aparelho vazio depois de instalar a faca em aço inoxidável.
- •Não usar o aparelho ao ar livre.
- •Guardar estas instruções para futuras referências.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- •A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES

- 01.Pilão
- **02.**Bandeja
- 03. Suporte do eixo
- 04.Disco fino
- 05. Disco médio
- **06.**Disco grosso
- 07. Tampa da faca
- 08.Eixo moedor
- 09. Faca em aço inoxidável

- 10.Cone para preparar linguiças
- 11.Botão destravar
- 12. Modelador para bolinhos
- **13.**Modelador para bolinhos
- 14. Pés antiderrapantes
- **15**.Botão de segurança
- **16.**Botão de acionamento
- 17. Alça para transporte




OPERAÇÃO

Antes da primeira utilização do aparelho, o usuário deverá limpar totalmente os componentes removíveis do moedor. A faca em aço inoxidável é muito afiada; portanto, será necessário tomar cuidado para não machucar as mãos.

MOER


Atenção: Certificar-se de que o plugue do aparelho não esteja conectado à tomada elétrica ao instalar os componentes.

1.Instalar o suporte do eixo moedor no aparelho. Segurar o suporte do eixo do moedor com a mão (figura 1), inseri-lo no orifício do aparelho e girá-lo no sentido anti-horário até que não consiga mais se mover (figura2). O suporte do eixo moedor estará fixo ao motor do aparelho.



2.Instalar o eixo moedor, a faca em aço inoxidável, o disco e a tampa da faca (figuras 03, 04, 05 e 06). Selecionar o disco apropriado segundo as necessidades. O disco com furos grandes produzirá carne grosseiramente moída, o disco com furos médios, carne moída normal e o disco com furos pequenos, carne moída muito fina.

Nota: ao instalar os componentes, fazer com que o orifício do disco esteja bem alinhado com o pino. A parte arredondada da faca em aço inoxidável deve ficar voltada para o eixo moedor durante a instalação.



- 3. Ajustar a bandeja no suporte do eixo moedor.
- **4.**Certificar-se de que o botão de acionamento esteja na posição "0" e em seguida inserir o pluque na tomada elétrica.
- **5.**Posicionar o botão de segurança em "Ligar" e o botão de acionamento em "Ligar". Quando o aparelho começar a funcionar, colocar os pedaços de carne no funil e empurrá-los para baixo com o pilão.


Nota: Os pedaços de carne que passarão pelo orifício do funil deverão estar sem os ossos. Certifique-se que a carne não possua fibras nem músculos para evitar o travamento do aparelho

- **6.**O tempo máximo de utilização contínua não deverá exceder a 1 minuto. Deixar descansar o aparelho por, pelo menos, 1 minuto entre dois ciclos consecutivos.
- 7. Colocar uma tigela para receber a carne moída que irá sair do moedor.
- **8.**Se houver qualquer tipo de bloqueio (entupimento) durante o funcionamento, o usuário deverá pressionar o botão de acionamento ne posição "0", colocar o botão de segurança na posição "Reverso" e pressionar o botão de acionamento em "Reverso" por 2 segundos. Em seguida, posicionar o botão de segurança em "Ligar" e o botão de acionamento em "Ligar". Se o bloqueio persistir, repetir a operação até que desapareça o bloqueio. Depois de moer a carne, o botão de acionamento deve ser colocado na posição "0".
- **9.**Desmontar o conjunto do suporte do eixo moedor: pressionar o botão destravar com o polegar da mão esquerda, girar o conjunto do suporte do eixo moedor no sentido horário com a mão direita e, então, retirá-lo.

Cuidado: Certificar-se de que o plugue do aparelho tenha sido retirado da tomada elétrica antes de desmontar o conjunto do suporte do eixo moedo.


PREPARANDO LINGUIÇAS

Montar o suporte do eixo moedor, instalar o eixo, a faca em aço inoxidável, o disco, o cone para preparar linguiças e a tampa da faca (figura 7),



A partir deste momento o moedor poderá ser usado.

Instalar a tripa, depois de limpa, no cone para preparar linguiças (figura 8). Em seguida, colocar a carne a ser moída na bandeja do moedor.



Posicionar o botão de segurança em "Ligar" e o botão de acionamento em "Ligar". Quando o aparelho começar a funcionar, colocar os pedaços de carne no funil e empurrá-los para baixo com o pilão. Amarrar a tripa em qualquer ponto com um fio, dependendo do comprimento desejado da linguiça.


07

PREPARANDO CARNE PRENSADA (BOLINHOS)

Montar o suporte do eixo moedor, o eixo moedor, o modelador para bolinhos, o cone para preparar bolinhos e a tampa da faca (figuras 09 e 10).

Notas: O usuário jamais deverá montar a faca em aço inoxidável e os discos se for usar o moedor para preparar carne prensada.

Deve-se sempre moer a carne antes de utilizá-la para fazer bolinhos.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1. Retirar o pluque da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.
- **2.**Desmontar todos os componentes, com exceção do motor. Mergulhar todos os componentes que foram retirados em água para limpá-los.

Nota: A faca em aço inoxidável é muito afiada. Manuseá-la com cuidado ao limpá-la.

3.Limpar o gabinete do motor com um tecido umedecido e em seguida enxugá-lo totalmente.

Nota: Nunca mergulhar o aparelho em água para limpá-lo.

Nuggets de Frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cru bem moído

- 1 colher (sopa) de maionese 2 colheres (sopa) de amido de milho
- 1 dente de alho
- 1 cebola pequena
- 1 ovo

Pimenta do reino a gosto Sal a gosto Margarina para untar Fubá para empanar Óleo para fritar

Modo de preparo

- •Prepare o moedor de carnes com o disco médio.
- •Corte o peito de frango em fatias, e a cebola em pedaços pequenos.
- •Ligue o moedor e passe o frango junto com os pedaços de cebola e também pedaços de alho isso fará que os temperos sejam moídos e misturados à carne.
- •Após ter moído toda a carne misture bem em um recipiente e adicione o ovo, sal, a pimenta, e a maionese. Misture bem até formar uma pasta.
- •Unte uma superfície lisa e espalhe a massa com cuidado até ficar com cerca de 1,5cm de

espessura.

- Corte os nuggets com cortadores de biscoito ou modele com as mãos
- •Espalhe o fubá em um prato e empane-os até ficarem totalmente cobertos
- •Frite em óleo quente (com cuidado), deixe escorrer sobre papel absorvente e sirva.

Almôndega de Carne com Cenoura

Ingredientes

Sal a gosto

- 1 colher (sopa) de azeite de oliva.
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 ovo
- 2 dentes de alho cortado em pedaços
- 1 cebola média cortada em 8 partes
- 1 talo de salsão com as folhas 500 g de patinho

Acompanhamento:

2 cenouras médias 200 g de broto de alfafa

Modo de preparo

•Prepare o moedor de carnes com o disco médio.

- •Corte a carne em fatias
- •Ligue o moedor e passe a carne, os pedaços de cebola, o alho e as folhas de salsão, adicione os ingredientes gradativamente e junto com a carne isso fará com que os temperos sejam moídos e misturados com a carne
- Após ter moído toda a carne misture bem em um recipiente e adicione o ovo, sal, e a farinha de trigo. Misture bem até formar uma pasta.
- •Transfira para uma tigela e molde 16 almôndegas. Reserve.
- •Lave as cenouras, raspe a casca e lave-as novamente. Corte-as em tiras finas no sentido do comprimento.
- Disponha as almôndegas e as tiras de cenoura no cesto de uma panela própria para cozimento a vapor.
- •Coloque água na parte de baixo da panela, encaixe o cesto, tampe e leve ao fogo.
- •Cozinhe por 25 minutos, ou até as almôndegas ficarem macias.
- •Retire do fogo, transfira as almôndegas e a cenoura para uma travessa e decore com broto de alfafa.

Almôndega com Molho de Limão

Ingredientes

sal a gosto $1\frac{1}{2}$ xícara (chá) de óleo de soja para fritar

2 gemas

folhas de 8 ramos salsinha cortadas

1 cebola média cortada em 10 pedaços

4 colheres (sopa) de leite morno 1 pão francês sem casca picado 500 g de patinho

Molho:

3 colheres (sopa) de suco de limão

sal a gosto

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de alcaparras em pedaços bem pequenos

1 cebola pequena picada em pedaços bem pequenos

4 colheres (sopa) de manteiga

2 gemas

½ xícara (chá) de iogurte natural 1 xícara (chá) de creme de leite fresco

Modo de preparo

- •Prepare o moedor de carnes com o disco fino
- •Corte a carne em fatias
- •Ligue o moedor e passe a

carne, os pedaços de cebola, as folhas de salsinha, adicione os ingredientes gradativamente e junto com a carne isso fará com que os temperos sejam moídos e misturados com a carne.

- •Coloque o pão numa tigela e reque com o leite.
- •Junte a carne, as gemas e o sal. Misture bem com uma colher ou com as mãos por 3 minutos, ou até obter uma massa homogênea e dar liga.
- •Modele 12 almôndegas com cerca de 4 cm de diâmetro cada uma. Leve ao fogo uma panela com o óleo por 2 minutos. Frite as almôndegas rapidamente, somente para dourar a parte exterior. Retire do fogo e

Molho:

- •Coloque no liquidificador o suco de limão, o creme de leite, o iogurte e as gemas e bata por 1 minuto, ou até obter um creme homogêneo. Reserve.
- •Leve ao fogo uma panela com a manteiga, a cebola e as alcaparras e refogue até a cebola ficar macia.
- •Polvilhe a farinha de trigo e deixe dourar, sem parar de mexer, por 2 minutos.
- •Acrescente o creme e, sem parar de mexer, cozinhe por

mais 5 minutos, ou até ficar levemente encorpado.

- •Reduza o fogo, junte as almôndegas e tempere com sal. Deixe no fogo por mais 3 minutos.
- Retire do fogo e distribua as almôndegas com o molho nos pratos.
- •Sirva a seguir com espaguete na manteiga. Se preferir, decore com raspas de casca de limão.

Bolinho de Carne

Ingredientes

1 pão francês, amanhecido ou 2 fatias de pão de fôrma ½ xícara (chá) de leite 500 g de carne moída 2 colheres (chá) de sal 2 ovos

1 cebola cortada em 8 pedaços 1 pitada de pimenta-do-reino Salsinha picada (opcional) Farinha de rosca

Modo de preparo

- Descascar o p\u00e3o, cortar em cubos pequenos e deixar de molho no leite.
- •Prepare o moedor de carnes com o disco para moer - fino
- •Ligue o moedor e passe a carne, os pedaços de cebola, e

as folhas de salsinha, adicione os ingredientes gradativamente e junto com a carne isso fará com que os temperos sejam moídos e misturados à carne.

- •Numa tigela, colocar a carne moída, juntar o sal, o ovo, e pimenta-do-reino.
- •Retirar o excesso de leite do pãozinho e juntar à mistura de carne moída.
- •Misturar até obter uma massa homogênea.
- •Fazer as bolinhas, passar na farinha de rosca e fritar.

DICA: Se preferir, o bolinho pode ser recheado com espinafre cozido ou então presunto e queijo.

Kibe Cru

Ingredientes

- 1 kg de patinho (cortado em cubos)
- 1 xícara (chá) de trigo para quibe
- 1 ramo de folhas de hortelã picado
- 1 colher (sopa) de cebola picada
- 1 pimenta vermelha picada
- 1 raminho de folhas de manjerição picados
- 1 colher (chá) de casca de

laranja picada

1 colher (chá) de cominho moído 1 colher (chá) de pimenta-doreino moída

½ copo de água gelada Sal a gosto Óleo de oliva para regar

Modo de preparo

- •Prepare o moedor de carnes com o disco fino.
- Passar a carne duas vezes pelo moedor de carne. Na segunda vez, moer a hortelã, a cebola, a pimenta vermelha, o manjericão e a casca de laranja. Reservar.
- •Lavar o trigo, escorrer bem e deixar descansar por aproximadamente 15 minutos.
- A seguir, juntar a carne moída (aos poucos), o trigo, o cominho moído, a pimenta síria (ou do reino) e o sal.
- •Amassar bem com as mãos e umedecer com água gelada, até obter uma mistura homogênea.
- •Depois, passar essa mistura para uma travessa, dando um formato de quibe, alternando traços com a ajuda de uma faca Regar com óleo de oliva

DICA: Para decorar, utilizar cebolas cortadas no sentido longitudinal e folhas de hortelã.

Kibe Assado

Ingredientes

½ kg de carne limpa, coxão mole ou patinho

- 1 xícara (chá) de trigo
- 2 tabletes de caldo de bacon
- 1 xícara de água para dissolver os tabletes de bacon
- 2 colheres (sopa) de salsinha 200 g de queijo muzarela cortado
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados sem pele e sem sementes
- 10 folhas de hortelã Sal a gosto

Modo de preparo

- Lavar bem o trigo e deixar de molho por 1 hora. Escorrer a água e espremer bem.
- Usando a peça fina do moedor de carne, moer a carne por 2 vezes.
- •Em uma tigela juntar a carne moída, o trigo, o caldo de bacon dissolvido, salsinha, cebola, tomates e sal.
- Sovar bem a massa.
- •Em um refratário colocar a metade da massa, cobrir com o queijo e colocar o restante da massa e um pouco de óleo porcima.
- Quadricular com faca e espalhar a hortelã.

 Assar em forno moderado por aproximadamente 30 a 40 minutos.

Croquetes de Carne

Ingredientes

700 g de patinho limpo

1 cebola cortada em pedaços 1 dente de alho cortado em

1 dente de alho cortado em pedaços

Pimenta-do-reino e sal a gosto 1 xícara (chá) de cheiro verde picado

- 1 copo de leite
- 5 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de margarina
- 1 ovo batido

Modo de preparo

- Prepare o moedor de carnes com o disco fino, ao passar a carne passe a cebola o alho junto com a carne para que os mesmos sejam moídos e misturados à carne.
- •Adicione o sal e a pimenta à carne moída e misture bem
- •Levar para refogar na margarina até fritar. Desligar.
- •Juntar o leite, a farinha, o ovo e o cheiro verde. Misturar bem.
- Levar ao fogo mexendo até

cozinhar. Deixar esfriar.

- Enrolar os croquetes, passar por ovos batidos e farinha de pão.
- •Frite em óleo quete (170°C)

Steak Tartar com Gorgonzola

Ingredientes

500 a de coxão mole 2 colheres (sopa) de cebola picada

1 colher (sopa) de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto 2 colheres (sopa) de gin

2 gemas

16 fatias de pão preto

1 colher (sopa) de manteiga

100 q de queijo gorgonzola 1 colher (sopa) de vinagre

½ de xícara (chá) de creme de leite

Modo de preparo

- Passar a carne utilizando o disco médio. Reserve.
- Preparar o tempero misturando a cebola, salsinha, sal e pimenta.
- Colocar a carne moída em superfície lisa e juntar o tempero.
- Misturar muito bem. Fm.

seguida acrescentar o gim, as gemas e tornar a misturar formando o steak tartar.

 Passar manteiga em 8 fatias do pão preto e em seguida uma camada de steak tartar.

Preparar o molho de gorgonzola:

Bater no liquidificador o queijo com o vinagre. Acrescentar o creme de leite aos poucos batendo em velocidade mínima até conseguir um molho grosso e firme.

·Passar esse molho de gorgonzola sobre o steak tartar. fechar os sanduíches com as fatias de pão preto restantes e sirvir

Hambúrguer na Manteiga com Ervas

Ingredientes

1 ka de patinho

1 colher (sopa) rasa de sal Pimenta-do-reino a gosto

5 colheres (sopa) rasas de manteiga

1 colher (sopa) de tomilho fresco ou 1 colher (café) de tomilho seco

½ colher (sopa) de manjerição ½ colher (sopa) de salsinha

Modo de preparo

- Passar a carne utilizando o disco para moer - grosso. Salgar e apimentar a gosto. Reservar.
- Misturar 4 colheres de manteiga com as ervas e gelar até ficar bem firme.
- •Dividir a carne em quatro porções formando 4 bolas.
- Colocar ¼ da manteiga com ervas no centro de cada bola, fechar bem e amassar com as mãos formando 4 hambúrgueres (a manteiga deve ficar no centro).
- Aquecer o grill, untar com a manteiga restante e grelhar os hambúrgueres de 4 a 5 minutos de cada lado (ou a gosto).
- •Retirar do grill e servir com salada de folhas verdes e tomate

Hambúrguer com Peru

Ingredientes

500 g de coxão mole limpo 300 g de carne de peru desossado (sobre-coxa ou peito) Sal e pimenta-do-reino branca moída, a gosto

2 colheres (sopa) de catchup 1 colher (sopa) de salsinha picada

2 colheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo

- Passar a carne utilizando o disco grosso.
 Salgar e apimentar a gosto.
 Juntar o catchup e a salsinha, misturar tudo muito bem e dividir em 4 porções.
- •Moldar os hambúrgueres com as mãos, sem forçar muito.
- •Aquecer o grill, untar com a manteiga restante e grelhar os hambúrgueres de 4 a 5 minutos de cada lado (ou a gosto)
- •Retirar do grill e servir com batatas fritas

DICA: pode-se substituir a carne de peru por frango.

Omelete Aberto de Carne

Ingredientes

500 g de coxão mole ou patinho Sal e pimenta-do-reino a gosto 3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

1 colher (sopa) de óleo ½ cebola média picada 3 tomates picados sem pele e sem semente

6 ovos

100 g de mozarela em fatias finas

Modo de preparo

Passar a carne utilizando o disco médio.

Temperar com sal e pimenta. Em uma panela colocar uma colher de manteiga e o óleo. Fritar a cebola em fogo médio, juntar a carne e deixar dourar. Baixar o fogo e acrescentar os tomates. Misturar e tampar a panela deixando cozinhar em fogo baixo por + ou - 20 minutos, deixando úmido, mas sem molho. Reservar em local quente.

Bater bem as gemas.

Bater as claras em neve bem firme. Misturar devagar e delicadamente com as gemas evitando desmontar.

Aquecer o grill a temperatura 140°C, untar com a manteiga,

colocar os ovos batidos espalhando como de estivesse fazendo uma panqueca. Tampar o grill e deixar cozinhar até que fique sólida. Destampar o grill e espalhar a mozarela, cobrir com a carne. Tampar novamente e deixar cozinhar por alguns minutos apenas para derreter o queijo e aquecer a carne. Servir em seguida.

Cafta

Ingredientes

- 2 kg de coxão mole limpo
- 2 colheres (sopa) de alho
- amassado
- 2 colheres (sopa) rasas de sal
- 1 colher (café) de pimenta-do-
- reino branca
- 1 colher (sopa) rasa de molho de pimenta
- 1 xícara (chá) de folhas de hortelã
- 1 xícara (chá) de azeitonas verdes sem caroço, picadas

Modo de preparo

Passar a carne utilizando o disco para moer - fino, moer a carne por 2 vezes.

Juntar com os outros ingredientes, amassar bem deixando descansar em geladeira por aproximadamente 2 horas.

Comprimir porções de carne moldando-os em espetinhos. Assar as caftas no grill.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

DD CD THE CALIFORNIA DD COMMING THE COMMIN		
PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Aparelho não liga.	Sem energia na Tomada.	Verificar se o plugue está corretamente conectado.
		Verificar se o disjuntor da casa não esta desligado.
		Testar a tomada com outro tipo de aparelho eletrodoméstico qualquer.
Aparelho não consegue moer a carne.	Faca em aço inoxidável montada incorretamente.	Retirar a tampa da faca e certificar- se de que a parte arredondada esteja voltada para o eixo do moedor.
	Faltando acessórios.	Verificar a existência dos componentes internos (eixo do moedor, disco e faca de corte).
Ruído excessivo	Tampa do eixo apertada excessivamente, gerando atrito entre o disco e a faca de corte.	Remover e inserir novamente a "tampa" girando até o seu curso final (sem forçar).
	Primeira utilização.	É normal nas primeiras utilizações, o produto apresentar um ruído entre a faca de corte e o disco (alumínio x alumínio). Esse ruído ocorre, em função do óleo inserido nos componentes internos, durante o processo de fabricação, ter evaporado com o tempo.
	Disco montado incorretamente, não alinhado com o orifício (pino) existente no suporte do eixo do moedor.	Alinhar disco com o orifício (pino) existente do suporte do eixo do moedor.
Produto com cheiro de queimado.	Produto ligado continuamente durante um período de tempo prolongado.	O tempo recomendado para utilização contínua é de 1 minuto. Após esse período, deixar o aparelho descansar por pelo menos 1 minuto antes de ligá-lo novamente.
O "suporte do eixo" não encaixa na base do produto.	Suporte posicionado corretamente ou o botão destravar não está pressionado.	Pressionar o botão "destravar" com o polegar em uma das mãos, e segurar o suporte do eixo com a outra mão.
		Inserí-lo no oríficio da base do aparelho e girá-lo no sentido anti- horário até que não consiga mais mover. Após soltar o botão.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

